HPMICRO 旋变硬解码测试报告

先楫半导体《HPMI CRO旋变硬解码测试报告》

目录

1.	概述	3
	1. 1 测试目的	
2.	测试条件	3
	2. 1 测试仪器	3
	2. 2 测试环境	
3.	硬件测试	3
4.	HPM&AD 测速对比	7
	4. 1 测试结果	7
	4. 2 测试小结	10



1. 概述

1.1 测试目的

驱动电机匀速运行,对比 HPM 旋变板和 AD2S1210 旋变数字转化器测量得到的反馈速度。

2. 测试条件

2.1 测试仪器

平台	主控板	功能板	电机	反馈
电机驱动平台	HPM5300evk	HPM 驱动板	雷赛	ABZ 编码器
HPM_RDC 测速平台	HPM5300evk	HPM 旋变板	BLM57050-	旋变传感器
AD 测速平台	HPM6750 开发板	AD2S1210	1000	ル文内恐 命

2.2 测试环境

HPM_RDC 测速平台的测试环境如下:

- (1) HPM_RDC 测速软件,参考文件夹代码例程下的代码。
- (2) 主控板与功能板引脚接线如表 1 所示,功能板与旋变传感器接线参照 RDC 板硬件详细设计可见《HPM-RDC 旋转变压器方案参考设计》。

表 1 RDC 引脚

功能	evk 板位置	RDC 板位置	
RDC. PWM	J7[9]	J2[7]	
RDC. ADCO	J7[13]	J2[13]	
RDC. ADC1	J7[14]	J2[14]	
GND	J7[32]	J2[17]	

3. 硬件测试

硬件测试测量了动静态下, HPM_旋变板上关键输入输出引脚信号波形, 相关引脚功能如表 2。



表 2 RDC 引脚功能

信号	描述			
EXCP	PWM 调制后正弦差分信号(图 5)			
EXCN	PWW 妈制冶正弦差为信号(图 3)			
EXC+	 正弦差分信号经过放大器之后输出信号(图 6)			
EXC-	正宏差分信亏经过成人品之后期正信亏(图 C			
OSIN	旋变正弦/余弦绕组信号(图 10)			
0008				

说明:表2中图片详情见《HPM-RDC旋转变压器方案参考设计》

(1) 静态下




图 1 CH1(黄): OEXC CH2(粉红): EXC_P CH3(青绿): EXC_N






图 2 CH1 (黄): OEXC CH2 (粉红): EXC+ CH3 (青绿): EXC-




图 3 CH1 (黄):OEXC CH2 (粉红):OSIN CH3 (青绿):OCOS

(2) 动态下





图 4 CH1(黄):OEXC CH2(粉红):OSIN CH3(青绿):OCOS【整体】




图 5 CH1 (黄): OEXC CH2 (粉红): OSIN CH3 (青绿): OCOS【细节】



4. HPM&AD测速对比

4.1 测试结果

电机匀速运行时,采集电机驱动平台、HPM_RDC 测速平台与 AD 测速平台反馈速度如图 6-图 14 所示,误差结果如表 3 所示。

₹								
给定速度 r/s	平台	反馈速度最大值 r/s	反馈速度最小值 r/s	误差				
	电机驱动平台	11. 2	8. 4	±1.4				
10	HPM_RDC 测速平台	10	9	±0.5				
	AD 测速平台	11	9	±1				
	电机驱动平台	30. 6	29. 2	±0.7				
30	HPM_RDC 测速平台	30	29	±0.5				
	AD 测速平台	32	30	±1				
	电机驱动平台	51. 4	48. 4	±1.4				
50	HPM_RDC 测速平台	50	49	±0.5				
	AD 测速平台	53	49	±2				

表 3 速度反馈误差

(1) 10r/s 的速度下




图 6 电机驱动平台_ABZ 编码器






图 7 HPM_RDC 平台_旋变传感器




图 8 AD 平台_旋变传感器

(2) 30r/s 的速度下




图 9 电机驱动平台_ABZ 编码器






图 10 HPM_RDC 平台_旋变传感器




图 11 AD 平台_旋变传感器

(3) 50r/s 速度下




图 12 电机驱动平台_ABZ 编码器






图 13 HPM RDC 平台 旋变传感器




图 14 AD 平台_旋变传感器

4.2 测试小结

- (1) 中低高速下(10r/s-50r/s), HPM_RDC 测速平台的速度误差最大为± 0.5r/s, AD 测速平台的速度误差最大为±2r/s。
- (2) 速度从中低速增大到高速时,AD 硬解码测速误差从±1r/s 增大到±2r/s,HPM_RDC 硬解码测速误差稳定在±0.5r/s,因此AD 硬解码测速误差随着速度增大而增大,并且误差增大明显大于HPM_RDC 硬解码。
 - (3) HPM_RDC 测速平台硬解码测速优于 AD 硬解码。

说明: HPM_RDC 测速平台, AD 测速平台下位机与上位机通信数据格式为整型, 因此测速误差最小为±0.5。

